

## 広域モーションセンサー (Visonic / NEXT PLUS K9-85 SMA) の電池を交換する

モーションセンサーの電池交換については以下の手順に従って行ってください。  
電池残量の低下についてはユーザーポータルページまたはアプリからご確認ください。

- 使用電池種類  
リチウム電池 CR123Aタイプ。Panasonic製推奨。
- 通常電池寿命  
1～2年。ただし使用環境により大きく変動します。  
※機器内部のばねスイッチは押さないでください。

1. 機器下部のネジをプラスドライバーで開けます。



2. カバーを開きます。



3. 基板を固定している爪を持ち上げます。



4. 爪を持ち上げながら、回路部分に触らないように基板を本体から外してください。



5. 基板の裏面に電池があります。



6. 電池をはずしてください。 ※電池は固めに装着されており、無理にはずさないよう注意してください。



7. プラス、マイナスの方向を確認して新しい電池を取り付けてください。



8. 爪を上げながら基板を戻します。



9. カバーを戻し、ネジをしめて完了です。

