

ドア・窓センサー

取扱説明書 MCT-350 SMA

このたびは弊社製品をお買い求めくださ
いましてありがとうございます。

本書は製品を正しく安全にお使いいた
だくための使用方法や注意事項などを記
載しております。

本書に記載の内容を正しく充分にご理
解いただいた上、本製品をお使いくだ
さい。

特 徴

ドアや窓などの開閉状態を検知しま
す。他のデバイスを起動するきっかけ
としても利用できます。


同 梱 品

センサー	1個
マグネット	1個
両面テープ センサー用	1個
両面テープ マグネット用	1個
高さ調整台 マグネット用	1セット

※コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)

名称と機能

LEDランプ
ペアリング準備モ
ード時に点滅します。




マグネット
ドアまたは窓に
貼付けてくだ
さい。

センサー
ドア枠または窓枠に
貼付けてください。

スイッチ
ペアリング準備モードに
する場合に使用します。

ボタン電池
CR2450 (Panasonic製推奨)
バッテリー寿命5年
*寿命は使用状況によって異なります。




取 付 手 順

インテリジェントホームアプリを起動し、ガイ
ダンスに従って設定・設置を行います。
詳しくは下記のURLまたはQRコードからア
クセスしてください。




<http://info.intelligent-home.jp/dwsensor/>

- ①絶縁テープを抜き、ペアリング準備モードを起動します。
- ②ペアリング準備モードが起動すると、LEDランプが5秒毎に3回点滅します。
- ③ペアリング準備モードになったら、インテリジェントホームアプリの設定画面から[機器の管理][デバイスの追加]をタップし、ドア・窓センサーの追加を実行してください。
- ④両面テープを、センサーとマグネットそれぞれに貼り付けます。



- ⑤デバイスを取付け部分に貼付けます。センサーはドア枠または窓枠側の表面、マグネットはドアまたは窓の表面に貼付けます。

- ⚠ ●性能を十分に発揮するために、正しい向きで貼付けてください。
- センサーとマグネットの間隔は、約1.5cm以内になるように、できるだけ近づけて貼付けてください。
- 本設置前に、動作確認を必ず行ってください。



安全上の注意

以下に記載の安全上の注意事項を充分にご理解いただいた上でご利用いただけない場合、破損や故障、火災、感電の原因となる恐れがあります。



警告

- 小さなお子様が手を触れないように機器を配置してください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



禁止

- 本製品の上に重たいものを載せたり、落下させたり、衝撃を加えないでください。
- 本製品の分解、改造、修理を行わないでください。



指示

- 本製品に液体、異物が入った場合は使用をおやめください。
- 本製品から煙がでたり、異常な音やにおいがした場合は使用をおやめください。
- 製品が破損した場合は使用をおやめください。
- ペアリング後、本製品を長期間利用しないときは電池を取り外してください。



R 209-J00195



Intertek



製品保証

- 保証内容：期間内に正常な使用状況で故障が生じた場合には、保証規定に基づき無償で修理または交換を行います。
- 保証期間：ご購入日より12ヶ月間
- ご購入日：お買い上げ時のレシートやお客さま控えなど、ご購入日の証明となるものを必ず大切に保管してください。ご購入日が不明な場合には保証対象期間内であっても有償での対応となる場合があります。

製品仕様

外寸(mm)	センサー:29(W)×59.5(H)×11(D) マグネット:10(W)×59.5(H)×11(D)
本体質量	センサー:20g(電池含む)/マグネット:13g
動作温度	-10℃~49℃
動作湿度	85% RH以下(結露が発生しないこと)
電源(付属)	コイン型リチウム電池(CR2450)×1個
電池寿命	5年(使用環境による)
通信規格	Zigbee
輸入元	Connected Design株式会社
製造元	Visonic Ltd.

MADE IN CHINA